

**ECO RADIO SYSTEM** *Evolution*

®



**ATTENTION! TERMINAL NON INCLUS  
DANS LES CHAUDIÈRES VENTOUSES.**

**HYDROMOTRIX - HYDROCONFORT - PRESTIGE  
Cheminée - Ventouse  
25/32kW**

**INSTALLATION**  
*Français*

## SOMMAIRE

<b>1 - INSTALLATION</b> .....	.4
1.1 <b><u>CHAUDIERE ETANCHE</u></b> éléments dimensionnels .....	.4
1.2 <b><u>CHAUDIERE A TIRAGE NATUREL</u></b> éléments dimensionnels .....	.5
1.3 <b><u>CHAUDIÈRE VENTOUSE</u></b> .....	.6
1.3.1 Implantation du terminal <i>Evolution Hydromotrix et Hydroconfort</i> .....	.6
1.3.2 Accrochage de la chaudière <i>Evolution Hydromotrix - Hydroconfort</i> .....	.7
1.3.3 Montage du terminal pour gamme <i>Evolution Hydromotrix - Hydroconfort</i> .....	.7
1.3.4 <b><u>VENTOUSE</u></b> raccordement des fumées .....	.8
1.4 <b><u>TIRAGE NATUREL</u></b> raccordement de l'évacuation des produits de combustion .....	.8
1.5 Raccordement des accessoires hydrauliques et gaz pour <i>Hydromotrix et Hydroconfort</i> .....	.9
1.6 Raccordement des accessoires hydrauliques et gaz pour <i>Prestige Evolution</i> .....	.10
<b>2 - MISE EN SERVICE</b> .....	.11
2.1 Avant de procéder au remplissage .....	.11
2.2 Remplissage .....	.11
2.3 Lecture de pression .....	.11
2.4 Vérifier les étanchéités des circuits gaz et eau .....	.12
2.5 Configurer la chaudière selon les caractéristiques de l'environnement .....	.12
2.6 Basculer le mode "Installation" et passer en mode " Marche normale" .....	.12
2.7 Initialisation de la communication radio .....	.13
2.8 Mise en place du satellite .....	.13
2.9 Fixation du satellite .....	.14
2.10 Eau chaude sanitaire .....	.14
<b>3 - CHANGEMENT DE GAZ</b> .....	.15
<b>4 - VIDANGE DE LA CHAUDIERE</b> .....	.15
<b>5 - RACCORDEMENT D'UNE RALLONGE HORIZONTALE POUR MODELE VENTOUSE</b> .....	.16
<b>6 - QUELQUES CONSEILS</b> .....	.16
<b>7 - PROTECTION CONTRE LE GEL</b> .....	.17
<b>8 - ENTRETIEN DE LA CHAUDIÈRE</b> .....	.17
<b>9 - COURBES DE PRESSION DISPONIBLE AUX BORNES DE LA CHAUDIÈRE</b> .....	.17
<b>10 - NOMENCLATURE HYDROMOTRIX EVOLUTION</b> .....	.18
<b>11 - NOMENCLATURE HYDROCONFORT EVOLUTION</b> .....	.19
<b>12 - NOMENCLATURE PRESTIGE EVOLUTION</b> .....	.20
<b>13 - SCHEMA ÉLECTRIQUE</b> .....	.21
<b>14 - ANOMALIE : Aide au diagnostic</b> .....	.22
<b>15 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b> .....	.23
<b>16 - GARANTIE</b> .....	.24

## A LIRE EN PREMIER

### CHAUDIÈRE VENTOUSE

#### • Sortie des produits de combustion :

##### Obstacles

Ne pas placer la sortie de la microventouse à moins de **0,30 m** de tout obstacle important (mur perpendiculaire, sous pente, sol, balcon...).

##### Ouvrant / ventilation

Respecter impérativement les 2 distances : - **d1 = mini 0,40 m** - **d2 = mini 0,60 m**



Les distances **d1, d2** s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche du nu extérieur de toute baie ouvrante ou de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.

##### Voie publique ou privée

Si la sortie de la microventouse débouche sur une voie publique ou privée, à une hauteur **H** inférieure à **1,80 m** un déflecteur inamovible donne aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.





**Attention, vérifier avant l'installation de l'appareil les dispositions relatives aux conditions d'installation et puissances maximales autorisées.**



- Débouché du terminal sous un surplomb
  - Si **H** est **inférieur à 0,30 m**  
Ou
  - Si **G** est **supérieur à 2,00 m**  
Alors le terminal doit déboucher au nez extérieur du surplomb.

- Débouché du terminal sous un débord de toiture.



### CHAUDIÈRE À TIRAGE NATUREL

#### • Sortie du conduit de fumée

Le conduit de fumée doit dépasser le faîtiage du toit de **0,40 m** minimum.

Si une construction ou un obstacle est à moins de 8 m, il doit le dépasser d'au moins **0,40 m**.

##### Amenée d'air frais à travers une paroi extérieure

Le local contenant une chaudière à gaz à tirage naturel doit être pourvu d'une alimentation en air directe, de section libre minimum : 70 cm<sup>2</sup> pour une puissance de 25 et 32 kW.

##### Base du conduit

Elle doit être munie d'un "Té de raccordement" avec réceptacle visitable ou d'un "Té de purge" si l'y a un risque de condensation (conduit extérieur).







**Attention, il faut déduire la surface de la grille pour que la section libre soit suffisante.**



##### Environnement

**Attention, ne pas placer un appareil de cuisson sous ou à proximité immédiate de la chaudière.**



#### La chaudière doit être installée suivant les règles en vigueur :

- Arrêté du 2 août 1977 et arrêtés modificatifs.

- NF DTU 61.1 (P45-204)

- DTU 24.1 Raccordement des fumées

- Respecter le règlement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissement recevant du public :

- a) Prescriptions générales : Pour tous les appareils :  
Ensuite suivant l'usage :  
- Articles GZ - Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures.  
- Articles GH - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire.  
- Articles GC - Installations des appareils de cuisson destinés à la restauration.

#### b) Prescriptions particulières pour chaque type d'établissements recevant du public (hôpitaux, magasins...)

- Par application de l'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et de l'article 1 de l'arrêté modifiantif du 5 février 1999 l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz :

- de modèles distincts (modèles 1, 2 ou 3) après réalisation d'une installation gaz neuve.
- de « modèle 4 » après remplacement d'une chaudière par une nouvelle dans l'axe et l'emprise de l'appareil antérieur.

**Boue :** Il est indispensable d'effectuer un rinçage et un nettoyage de l'installation avant la mise en service de la chaudière surtout si l'installation est ancienne.

**Qualité de l'eau :** Le PH de l'eau du circuit chauffage devra être compris entre 7 et 8,5. La teneur en chlorures ne devra pas excéder 50 mg/l.

**Chauffage par le sol :** Toute installation de plancher chauffant doit être protégée par un additif contre la corrosion, la formation de dépôts et la contamination bactérienne.

**Tartre :** Si la chaudière est installée dans une région où l'eau est "dure" ou "très dure", protéger le circuit sanitaire des chaudières à 2 services des effets néfastes du calcaire : polyphosphates ou adoucisseur à Résines + sel.

**Rappel :** - Eau douce moins de 12° F - Eau dure de 13° à 24° F - Eau très dure Plus de 25° F

1° F = 10 grammes de calcaire par m<sup>3</sup> d'eau  
24° F = 240 grammes de calcaire par m<sup>3</sup> d'eau






**Attention, un adoucisseur doit être régulièrement vérifié. Il est indispensable pour la santé des utilisateurs et la durée de vie des appareils de maintenir les paramètres physicochimiques à des valeurs minimum : TH ≥ 8° F - PH ≥ 7,5 - Chlorures ≤ 50mg/l**

## 1 - INSTALLATION




### 1.1 CHAUDIERE ETANCHE ELEMENTS DIMENSIONNELS

#### HYDROMOTRIX EVOLUTION VENTOUSE






	<b>25 kW</b>	<b>32 kW</b>
<b>A</b>	795	915
<b>B</b>	620	740
<b>C</b>	435	445


#### HYDROCONFORT EVOLUTION VENTOUSE




#### PRESTIGE EVOLUTION VENTOUSE




HYDROMOTRIX EVOLUTION CHEMINEE




HYDROCONFORT EVOLUTION CHEMINEE




PRESTIGE EVOLUTION CHEMINEE



## Gabarit de pose Hydromotrix Evolution Ventouse



## Gabarit de pose Hydroconfort Evolution Ventouse



## 1.3 CHAUDIÈRE VENTOUSE


### 1.3.1 IMPLANTATION DU TERMINAL Evolution POUR Hydromotrix et Hydroconfort.

- Choisir l'emplacement de la chaudière.
- Positionner le gabarit à l'emplacement choisi à l'aide des pastilles autocollantes.
- Respecter sa mise à niveau ainsi que les cotes mini définies sur le gabarit.
- Au travers du gabarit de pose, marquer les "repères de bon accrochage".
- Pointer et percer au travers du gabarit les trous de la barre d'accrochage (oblong 18x9).
- Prévoir des fixations de Ø8 mm sur 4 points minimum répartis sur la longueur de la barre dont 1 point à chaque extrémité.



**Attention, leur nombre et leur nature dépendent du matériau du support et du poids en charge de la chaudière :**

HYDROMOTRIX 25 :	76 kg
HYDROMOTRIX 32 :	86,5 kg
HYDROCONFORT 25 (80 L) :	174 kg
HYDROCONFORT 25 (120 L) :	227 kg



**Attention, le terminal doit avoir une pente de 3% descendante vers l'extérieur.**


#### a) Sortie arrière

- Pointer l'axe du trou de passage du terminal et percer à Ø110 mm horizontalement.
- Retirer le gabarit de pose.
- Fixer la barre d'accrochage.
- Vérifier le niveau et la planéité de la barre d'accrochage.

#### b) Sortie droite ou gauche



**Attention, l'utilisation de rallonges doit se faire impérativement avec une pente descendante de 3% vers l'extérieur.**



- Prolonger "l'axe de référence" à niveau vers la droite ou la gauche jusqu'au mur perpendiculaire sur lequel doit sortir le terminal.

- Mesurer **L** entre l'axe de sortie de la chaudière et le mur perpendiculaire.

- Détacher du gabarit de pose la partie pré découpée.

- Placer la partie détachée en appui dans l'angle du mur en faisant correspondre "l'axe de référence" tracé sur le mur avec la graduation correspondante à **L** mesurée.

Exemple : La longueur **L** est de 2,5 m.


Placer la graduation 2,5 de la partie détachable sur "l'axe de référence".

- Pointer l'axe du terminal et percer à un Ø110 mm.

- Retirer le gabarit de pose.

- Fixer la barre d'accrochage.

- Vérifier le niveau et la planéité de la barre d'accrochage.




### 1.3.2 ACCROCHAGE DE LA CHAUDIERE Evolution Hydromotrix, Hydroconfort

- Engager la traverse supérieure du châssis dans les 2 lèvres de la barre d'accrochage.



**Attention, Les "repères de bon accrochage" tracés avec le gabarit doivent apparaître au dessus du châssis. S'ils ne sont pas visibles, la chaudière n'est pas accrochée correctement. Dans ce cas y remédier impérativement.**



### 1.3.3 MONTAGE DU TERMINAL POUR GAMME Evolution Hydromotrix, Hydroconfort

- Monter le coude (fourni avec le terminal F3AA40993) sur le collecteur.




**Enduire le coude d'une graisse silicone pour faciliter le montage. Attention, lors du montage du coude sur le collecteur vérifier le positionnement du joint J1 dans la gorge.**



**Attention, la rallonge B, est a utilisée seulement pour la gamme Tradition.**



**Vue de face**



- Mesurer la cote A.

• Le terminal doit pénétrer de 25 mm dans le coude.

• Le conduit extérieur Ø100 doit dépasser le nu du mur de 15mm.




**Attention, si la longueur A est supérieure à la longueur utile du terminal, utiliser les rallonges (vendues séparément) de 0,50 m ou 1 m. (voir page 16)**

### 1.3.4 VENTOUSE

#### RACCORDEMENT DES FUMÉES

- Ebavurer minitieusement les tubes Alu intérieur Ø60 (fumées) et extérieur Ø100 (air) de la microventouse.
- Enduire les tubes d'une graisse silicone pour faciliter le montage.
- Engager la microventouse dans le coude en la faisant pénétrer de 25mm.
- Immobiliser la microventouse dans son passage au travers du mur.




#### HYDROMOTRIX EVOLUTION VENTOUSE 25 kW EN Ø 60/100

- Si le conduit concentrique est d'une longueur supérieure à 2 mètres: supprimer le diaphragme de fumées Ø3600.

#### HYDROMOTRIX EVOLUTION VENTOUSE 32 kW EN Ø 60/100

- Si le conduit concentrique est d'une longueur supérieure à 2 mètres: supprimer le diaphragme de fumées Ø4100.



### 1.4 TIRAGE NATUREL

#### RACCORDEMENT DE L'EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION

- Le raccordement et le dimensionnement des conduits d'évacuation des produits de combustion des chaudières **Evolution à tirage naturel** doivent se faire selon les réglementations en vigueur (DTU 61.1) et (DTU 24.1)
- buse de la chaudière
  - **25 kW** : Ø 125 mm.
  - **32 kW** : Ø 139 mm.

### Accessoires fournis

- Vanne Départ ..... M20x27-3/4
- Vanne Retour ..... M20x27-3/4"
- Robinet Gaz ..... M20x27-3/4"
- Tube ou flexible de remplissage \*


- RTA\*
- Régulateur de débit\*
- Disconnecteur + vanne de remplissage\*

\* Sauf pour modèles chauffage seul.




**Attention!** pour la chaudière **Hydroconfort** monter impérativement le réducteur de débit **(R)** dans le logement prévu dans le RTA. Raccorder impérativement un groupe de sécurité 7 bars (non fourni) sur le réseau d'alimentation d'eau froide sanitaire du ballon Inox. Aucun organe d'arrêt ou clapet antiretour ne doit être installé entre le groupe de sécurité et le raccordement du ballon.

**HYDROMOTRIX**




**HYDROCONFORT**




**Régulateur de débit sanitaire.**


**HYDROMOTRIX**




**HYDROCONFORT**



## 1.6 RACCORDEMENT DES ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET GAZ pour **Prestige Evolution**



## VUE ARRIÈRE



Le tube repère (A) est fourni de série avec la chaudière Prestige Evolution, il doit être utilisé avec le montage d'un Upec sol (Voir notice Upec Sol Condensation/Evolution).

## **Accessoires fournis**

- Vanne Départ .....M26x34-1"
  - Vanne Retour .....M26x34-1"
  - Robinet Gaz .....M20x27-3/4"
  - RTA\*
  - Régulateur de débit\*
  - Bouchon F1/4"
  - Joint bouchon

\* Sauf pour modèles chauffage seul.

#### **REMPLISSAGE POUR CHAUFFAGE SEUL**

### **Hydromotrix :**

- Si la chaudière est raccordée à un UPEC: le système de remplissage est incorporé à l'UPEC.





### Prestige :

- Si aucun ballon de production d'eau chaude sanitaire n'est raccordé à la chaudière, le remplissage doit être réalisé sur le retour de l'installation.

- Si un ballon est raccordé, le remplissage doit se faire sur le retour du ballon à la vanne 4 voies.



**La chaudière est livrée dans une situation "Installation".  
Elle ne pourra pas fonctionner tant que le circuit de chauffage  
ne sera pas plein et sous pression.**



**HYDROMOTRIX**

### 2.1 AVANT DE PROCÉDER AU REMPLISSAGE

- Vérifier à l'aide d'un tournevis et après avoir enlevé le bouchon, la libre rotation du circulateur.

### 2.2 REMPLISSAGE

- Pour lire la valeur de la pression durant le remplissage, la prise de la chaudière doit être branchée et l'interrupteur basculé "sous-tension".



**Attention, à chaque mise sous tension dans le mode "installation" la chaudière réalise un autocontrôle d'une durée de 30 secondes. Cette phase est signalée par un clignotement alternatif des voyants de sélection sanitaire et de "stop".**

- A la mise sous tension le voyant rouge de pression est allumé.

**Chaudière Hydromotrix et Hydroconfort Evolution :** Ouvrir les deux vannes **E** et **F** de part et d'autre du disconnecteur situé dans la partie inférieure de la chaudière.

**Chaudière Prestige Evolution :** Ouvrir le ou les robinets de remplissage de l'installation ou se reporter à la notice de l'UPEC.

- Un purgeur manuel **M** situé sur la soupape permet d'accélérer le dégazage.
- Effectuer le remplissage jusqu'à ce que le voyant vert soit allumé.
- Quelques secondes **après** l'allumage du voyant vert, et fermer les vannes de remplissage.
- Purger l'installation.
- Procéder à un appont d'eau et une nouvelle purge si nécessaire.

### 2.3 LECTURE DE PRESSION

INDICATEUR DE PRESSION	0	0,3	1	2	2,8	3
P <small>RESSION</small> en bar	0	0,3	1	2	2,8	3
● ● ● ●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
● ● ● ●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
● ● ● ●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
● ● ● ●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
● ● ● ●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████


## 2.4 VERIFIER LES ETANCHEITES DES CIRCUITS GAZ ET EAU

## 2.5 CONFIGURER LA CHAUDIERE SELON LES CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


- Sur le tableau de bord enlever la trappe T pour accéder aux switchs.




Pour Hydrocomfort basculer le switch 1 sur oui (à droite).



Standard	Configuration
1 <input checked="" type="checkbox"/>	Avec ballon <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui
2 <input checked="" type="checkbox"/>	Limitation température départ zone 2 <input type="checkbox"/> 60°C Recommandé <input checked="" type="checkbox"/> 75°C
3 <input checked="" type="checkbox"/>	Le circuit 1 est un plancher chauffant <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui
4 <input checked="" type="checkbox"/>	Le circuit 1 est régulé par une RIF 5000 <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui
5 <input checked="" type="checkbox"/>	Satellite radio <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui
6 <input checked="" type="checkbox"/>	Mode installation <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui Annule toutes les fonctions de la chaudière sauf la lecture de la pression. Durant l'installation de la chaudière et les vérifications d'étanchéité des circuits (eau et gaz), il doit être en "mode installation". Ensuite, basculer (à gauche) pour mettre la chaudière en "marche normale".



Le brûleur s'allume après 2 minutes




## 2.6 BASCULER LE MODE "INSTALLATION" ET PASSER EN MODE "MARCHE NORMALE"

- Basculer le switch 6 vers la gauche.





**AVERTISSEMENT:** Avant de procéder à l'allumage du brûleur, la chaudière effectue un autocontrôle qui peut durer jusqu'à 2 minutes. Ensuite l'appareil entame son mode normal de fonctionnement et le brûleur s'allume. Lors d'une première tentative d'allumage, le voyant rouge de mise en sécurité peut s'allumer à cause d'une purge gaz insuffisante.  
Relancer le cycle d'allumage plusieurs fois si nécessaire, en appuyant 2 secondes sur le bouton .



- En sélectionnant la chaudière est en mode de conduite manuelle.
- On peut choisir la température de départ en appuyant sur ou et procéder à la vérification du bon fonctionnement de l'installation de chauffage.
- Adapter éventuellement la vitesse du circulateur par le bouton intégré à son boîtier (Privilégier les vitesses les plus basses).




A ce stade, si la chaudière est pilotée par une régulation RIF 5000, se reporter à la notice spécifique.




## 2.7 INITIALISATION DE LA COMMUNICATION RADIO

- Déployer l'antenne du récepteur radio fixé à l'arrière de la chaudière (voir nomenclature pages 18 et 19). L'antenne doit se trouver impérativement à une distance supérieure de 1 cm de tout objet métallique.




- Se placer dans la pièce où est posée la chaudière.



- Enlever la trappe du satellite radio et dégager la languette de protection des piles.

- La molette étant sur "**Auto**", appuyer **5** secondes sur la touche **▲** le message "**CnF**" apparaît : le satellite est en mode "**configuration**", il envoie son identité au récepteur.




- Appuyer durant 5 secondes sur **▼** du tableau de bord de la chaudière, le voyant de la commande manuelle clignote indiquant qu'il reçoit la transmission radio.



- Relâcher et appuyer **2** secondes sur la touche **▼** du tableau de bord pour valider la transmission.

- Pour passer sur mode "**Auto**", appuyer **2** secondes sur la touche **▼** du tableau de bord de la chaudière.

- Appuyer brièvement sur **▲** du satellite : **l'initialisation est terminée**.




## 2.8 MISE EN PLACE DU SATELLITE

- Vérifier la transmission radio :


Le satellite étant sur "Auto", appuyer 5 secondes sur **▼**, le message "**TEST**" apparaît. Sur le tableau de bord de la chaudière, tous les voyants sont éteints sauf le thermomètre qui défile selon une "chenille" : la transmission est efficace.

- Placer le satellite dans une pièce représentative de la température moyenne de l'habitation.




**Attention, les radiateurs installés dans la pièce où se trouve le satellite d'ambiance ne doivent pas être équipés de robinets thermostatiques.**

- Vérifier que la transmission est toujours efficace.
- Appuyer brièvement sur pour sortir du mode "**TEST**".



## 2.9 FIXATION DU SATELLITE

- Fixer une vis dans le mur en laissant dépasser la tête.
- Accrocher le satellite sur cette vis par la "boutonnière" **A**.
- Tracer, percer et visser dans un des trous du compartiment piles **B**.



## 2.10 EAU CHAUE SANITAIRE

- Le RTA est préréglé pour une température de sortie maximale comprise entre 45 et 50°C, point idéal de fonctionnement pour le meilleur rapport confort d'utilisation et économie d'énergie.
- **Avant de modifier son réglage, vérifier la présence du régulateur de débit sinon :**
  - Mettre la chaudière en position "**max**".
  - Laisser couler l'eau chaude jusqu'à l'allumage du brûleur
  - Avec une **clé plate de 13**, modifier le réglage :
    - Sens horaire, diminue la température.
    - Sens inverse, augmente la température.



**Attention, Ce réglage est très sensible, agir par petite rotation (1/10 de tour) toutes les 20 secondes.**

## 3 - CHANGEMENT DE GAZ

Les chaudières sont transformables en **Gaz Naturel H (Lacq)**, **Gaz naturel L (Groningue)** et **Propane**. Cette opération est simplifiée par le seul remplacement de l'injecteur gaz.

INJECTEUR GAZ	G20 (Gaz Naturel H Lacq )	G25 (Gaz Naturel L Groningue)	G31 (Gaz Propane)
25 Evolution	460	510	365
32 Evolution	530	600	410


La chaudière est livrée pour utilisation au **Gaz Naturel H**.

- Pour utilisation au **Gaz Propane**, l'injecteur est attaché par un collier au manostat différentiel.
- Pour utilisation au **Gaz Naturel L (Groningue)** demander l'injecteur spécifique à votre revendeur.



*Le changement de gaz doit être réalisé par un professionnel.*

**Injecteur propane**




- Fermer le robinet gaz et débrancher l'alimentation électrique.
- Démonter la plaque inférieure du carénage pour accéder facilement à l'injecteur.
- Desserrer l'écrou au dessus du robinet gaz, afin de donner de la souplesse à l'ensemble gaz.
- Démonter la bride **F** du brûleur en dévissant les quatre vis **V**, puis libérer l'injecteur **D** pour mettre l'injecteur approprié.
- Ne pas enlever le diffuseur associé à l'injecteur.



*Attention, vérifier lors du remontage de l'injecteur, la présence du joint torique.*


## 4 - VIDANGE DE LA CHAUDIERE




- Retirer le bouchon de vidange **A**.
- Vidanger la chaudière en dévissant l'écrou **B**.
- Ouvrir le purgeur manuel.

## 5 - RACCORDEMENT D'UNE RALLONGE HORIZONTALE POUR MODELE VENTOUSE


### VUE DE FACE



### VUE DE DESSUS



*L'emploi de coude(s) et de rallonge(s) Ø 60/100mm est strictement réservé à un plan l'horizontal*



Longueur horizontale maxi	25 kW	32 kW
- sans coude à 90°	4,70 m	4,70 m
- avec 1 coude à 90°	3,70 m	3,70 m
- avec 2 coudes à 90°	2,70 m	2,70 m

\*1 coude à 90° = 2 coudes à 45°



*Si les rallonges doivent être coupées, ébavurer minutieusement les bords des tubes.*

*Enduire les tubes de graisse silicone avant de les emboiter dans les joints à lèvres*

*Attention, pour une sortie plus longue horizontale ou verticale, utiliser l'adaptateur Réf. F3AA40365 et des accessoires Ø 80/125mm.*

*Se rapporter à la notice fournie avec l'adaptateur.*

## 6 - QUELQUES CONSEILS

- **Bruits d'air** : Purger la chaudière et les radiateurs.
- **Bruits d'eau** : Réduire la vitesse du circulateur.
- **Mitigeurs thermostatiques** : Pour éviter tout dysfonctionnement de la distribution d'eau chaude ainsi que d'éventuels entartrages prématuress, il est indispensable d'équiper les mitigeurs de clapets anti-retour sur l'eau froide et l'eau chaude.
- **Marche en thermosiphon** : Lorsque la chaudière est posée à un niveau inférieur à celui du réseau de chauffage, il y a lieu de prévoir un clapet antithermosiphon au départ de la chaudière y compris sur le 2ème circuit s'il existe. Il empêchera la circulation naturelle du fluide par différence de densité

## 7 - PROTECTION CONTRE LE GEL

- Vidanger totalement l'installation de chauffage et la chaudière ou les protéger par un antigel chauffage.
- Vidanger totalement le circuit d'eau sanitaire dans tous les cas.




**Attention, la protection par un antigel chauffage ne protège pas le circuit sanitaire.**

## 8 - ENTRETIEN DE LA CHAUDIÈRE


- Les appareils à gaz ainsi que leurs conduits de fumée doivent être vérifiés, nettoyés et réglés une fois par an. (cf Règlement Sanitaire Départemental Art. 31.6)

## 9 - COURBES DE PRESSION DISPONIBLE AUX BORNES DE LA CHAUDIERE




## 10 - NOMENCLATURE HYDROMOTRIX EVOLUTION

### VENTOUSE



- 1 - Coude de sortie (non fourni)
- 2 - Récepteur radio
- 3 - Electrodes, (allumage et ionisation)
- 4 - Robinet gaz
- 5 - Bloc gaz
- 6 - Vanne d'isolation départ chauffage
- 7 - Vanne d'isolation retour chauffage
- 8 - Manostat
- 9 - Vidange
- 10 - Vase d'expansion
- 11 - Corps de chauffe
- 12 - Soupape
- 13 - Purgeur automatique
- 14 - Raccord départ 2ème circuit, (Kit en option)
- 15 - Moteur vanne de régulation
- 16 - Satellite communication
- 17 - Collecteur Air- Fumées
- 18 - Raccord retour 2ème circuit, (Kit en option)
- 19 - Moteur ventilateur
- 20 - Circulateur
- 21 - Capteur de fumée
- 22 - RTA



### TIRAGE NATUREL



- 1 - Silencieux d'admission
- 2 - Récepteur radio
- 3 - Electrodes (allumage et ionisation)
- 4 - Robinet gaz
- 5 - Bloc gaz
- 6 - Vanne d'isolation départ chauffage
- 7 - Vanne d'isolation retour chauffage
- 8 - Manostat
- 9 - Vidange
- 10 - Vase d'expansion
- 11 - Corps de chauffe
- 12 - Soupape
- 13 - Purgeur automatique
- 14 - Raccord départ 2ème circuit, (Kit en option)
- 15 - Moteur vanne de régulation
- 16 - Satellite communication
- 17 - Coupe tirage
- 18 - Raccord retour 2ème circuit, (Kit en option)
- 19 - Moteur ventilateur
- 20 - Circulateur
- 21 - RTA



## 11 - NOMENCLATURE HYDROCONFORT EVOLUTION

### VENTOUSE



- 1 - Coude de sortie (non fourni)
- 2 - Récepteur radio
- 3 - Electrodes (allumage et ionisation)
- 4 - Robinet gaz
- 5 - Bloc gaz
- 6 - Vanne d'isolement départ chauffage
- 7 - Vanne d'isolement retour chauffage
- 8 - Manostat
- 9 - Vidange
- 10 - Vase d'expansion
- 11 - Corps de chauffe
- 12 - Soupe
- 13 - Purgeur automatique
- 14 - Raccord départ 2ème circuit, (Kit en option)
- 15 - Moteur vanne de régulation
- 16 - Satellite communication
- 17 - Collecteur Air- Fumées
- 18 - Raccord retour 2ème circuit, (Kit en option)
- 19 - Moteur ventilateur
- 20 - Circulateur
- 21 - Capteur de fumée
- 22 - RTA
- 23 - Ballon
- 24 - Flexible de remplissage


### TIRAGE NATUREL



- 1 - Silencieux d'admission
- 2 - Récepteur radio
- 3 - Electrodes (allumage et ionisation)
- 4 - Robinet gaz
- 5 - Bloc gaz
- 6 - Vanne d'isolement départ chauffage
- 7 - Vanne d'isolement retour chauffage
- 8 - Manostat
- 9 - Vidange
- 10 - Vase d'expansion
- 11 - Corps de chauffe
- 12 - Soupe
- 13 - Purgeur automatique
- 14 - Raccord départ 2ème circuit, (Kit en option)
- 15 - Moteur vanne de régulation
- 16 - Satellite communication
- 17 - Coupe tirage
- 18 - Raccord retour 2ème circuit, (Kit en option)
- 19 - Moteur ventilateur
- 20 - Circulateur
- 21 - RTA
- 22 - Ballon
- 24 - Flexible de remplissage


## 12 - NOMENCLATURE PRESTIGE EVOLUTION

### VENTOUSE



- 1 - Coude de sortie (non fourni)
- 2 - Récepteur radio
- 3 - Electrodes (allumage et ionisation)
- 4 - Robinet gaz
- 5 - Bloc gaz
- 6 - Vanne d'isolation départ chauffage
- 7 - Vanne d'isolation retour chauffage
- 8 - Manostat
- 9 - Vidange
- 10 - Vase d'expansion
- 11 - Corps de chauffe
- 12 - Soupe
- 13 - Purgeur automatique
- 14 - Raccord départ 2ème circuit (Kit en option)
- 15 - Moteur vanne de régulation
- 16 - Satellite communication
- 17 - Collecteur Air- Fumées
- 18 - Raccord retour 2ème circuit (Kit en option)
- 19 - Moteur ventilateur
- 20 - Circulateur
- 21 - Capteur de fumée
- 22 - RTA


### TIRAGE NATUREL



- 1 - Silencieux d'admission
- 2 - Récepteur radio
- 3 - Electrodes (allumage et ionisation)
- 4 - Robinet gaz
- 5 - Bloc gaz
- 6 - Vanne d'isolation départ chauffage
- 7 - Vanne d'isolation retour chauffage
- 8 - Manostat
- 9 - Vidange
- 10 - Vase d'expansion
- 11 - Corps de chauffe
- 12 - Soupe
- 13 - Purgeur automatique
- 14 - Raccord départ 2ème circuit (Kit en option)
- 15 - Moteur vanne de régulation
- 16 - Satellite communication
- 17 - Coupe tirage
- 18 - Raccord retour 2ème circuit (Kit en option)
- 19 - Moteur ventilateur
- 20 - Circulateur
- 21 - RTA

## 13 - SCHEMA ELECTRIQUE

### SCHEMA DE CABLAGE GENERAL



O ALLUMÉ	● ETEINT	□ CLIGNOTE	● ETAT INDIFFÉRENT
● ● ● stop ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO Défaut Rif 5000
● ● ● stop ●	☒☒☒	● ● ● ●	AUTO Défaut de configuration
● ☒ ● stop ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO Défaut carte électronique
● ● ● stop ●	● ● ● ● ●	☒	AUTO Panne ventilateur
● ● ● stop ●	● ● ● ● ●	☒	AUTO Panne DAT
● ● ● stop ●	● ● ● ●	☒	AUTO Défaut sonde départ
● ● ● stop ●	●	☒	AUTO Défaut sonde corps de chauffe
● ● ● stop ●	●	☒	AUTO Défaut sonde sanitaire
● ● ● stop ●	●	☒	AUTO Manque d'eau
● ● ● stop ●	●	☒	AUTO Excès pression d'eau
● ● ● stop ●	● ● ● ● ●	☒☒☒☒	AUTO Capteur de pression d'eau
● ● stop ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO Défaut vanne de régulation
● ● ● stop ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO Pas de réception radio
● ● ● stop ●	☒☒☒☒☒☒☒☒	● ● ● ●	AUTO Surchauffe
● ● ● stop ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO Sécurité brûleur
☒ ● ● stop ●	☒☒☒☒☒☒☒☒	● ● ● ●	AUTO Evacuation gaz brûlés
☒ ● ● stop ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO Défaut d'air
● ● ● stop ●	● ● ● ● ●	☒☒	AUTO Radio non initialisée
● ● ● stop ☒	● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO Mode installation
● ● ● stop ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	AUTO
eco  max	min  max	0 bar 3 	ANOMALIE

## NOTES :


## **15 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type	Unité	HYDROMOTRIX EVOLUTION		HYDROCONFORT EVOLUTION		PRESTIGE EVOLUTION		PRESTIGE VENTOUSE EVOLUTION	
		HYDROMOTRIX VENTOUSE EVOLUTION		HYDROCONFORT VENTOUSE EVOLUTION					
Puissance	Maxi kW	25	32	80 / 120 25		25	32	25	32
Catégorie		II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P		II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P	II 2Esi 3P
Débit calorifique	Maxi kW	26,30	33,70	26,30		26,30	33,70	26,30	33,70
Débit gaz Lacq G20 (20mbar)	m3/h	2,780	3,563	2,780		2,780	3,563	2,780	3,563
Débit gaz Groningue G25 (25mbar)m3/h		3,234	4,144	2,956		3,234	4,144	3,234	4,144
Débit gaz Propane G31 (37mbar)	kg/h	2,042	2,616	2,042		2,042	2,616	2,042	2,616
Débit ECS D 30K	l/mn	12,5	15,5	20 / 24		12,5	15,5	12,5	15,5
Pression Maxi ECS	bar	10	10	7		10	10	10	10
Température Maxi chauffage	°C	85	85	85		85	85	85	85
Alimentation électrique	V	230	230	230		230	230	230	230
Capacité	Vase *Installation	11 135	12 150	11 135		18 220	18 220	18 220	18 220
Pression Maxi chauffage	bar	3	3	3		3	3	3	3

\* Ces chiffres ne sont pas théoriques mais correspondent à la réalité constatée sur les installations.

## NOTES :

- Voir carte de garantie livrée avec l'appareil.



**FRISQUET S.A.**

20, rue Branly ZI Beauval  
77109 MEAUX Cedex  
Tel: 01 60 09 91 00  
Fax: 01 60 25 38 50